

## TILLBEHÖR

### för luckor och rensmaskiner

**Nivåreglering** innebär att man monterar en tryckgivare i ett rostfritt rör där man kan avläsa vilken höjd över havet vattenytan har. Vi använder den informationen för att styra luckan så att den håller vattenytan på samma nivå. Ökar tillrinningen av vatten så öppnar luckan och skulle vattnet minska så stänger luckan.

**Nivådifferstyning** innebär att man monterar en tryckgivare i ett rostfritt rör framför och ett bakom intags-gallret. Man kalibrerar givarna så att dessa har samma värde. När nivån sjunker på nedströmssidan av gallret på grund av att det fastnar skräp eller liknande, så känner systemet en differens mellan givarna. När differen-sen överskrider inställt värde skickas en signal till rensmaskinen som då påbörjar rensning av gallret.

**Lucklägesgivare** monteras på luckan så att man vid fjärravläsning kan se hur många millimeter luckan är öppen eller för att kunna öppna luckan till en viss höjd.

**Värme i luckor** finns i två olika utföranden. Man kan använda värmekabel som man drar i en eller flera slingor i luckan eller så används värmefläkt/fläktar för att blåsa varmluft inne i luckan.

**Värme i falsar** finns även den i två utföranden. En värmepanna på 11kw som pumpar en varm glykolbland-ning runt i rostfria rör som är svetsade i falsarna eller så använder man värmekabel som sticks ned i rör med glykolvatten. Även dessa rör svetsas i falsarna.

**Fjärrkontroll** finns som standard till vår rörliga rensmaskin. Detta för att man ska kunna köra maskinen stående rakt framför den om man till exempel ska lyfta ett träd eller en stock. Fjärrkontroll finns även som tillval till dammluckor så att man kan stå ute vid luckan även om manöverskåpet sitter en bit bort.

**Glidlist och tätningslist** finns i flera olika utföranden och vi lagerhåller ett flertal olika varianter.

*Kontakta oss gärna för mer information.*